

# Firma TMK sp.j. Września

ul. Szosa Witkowska 105

tel./fax (61) 4379760

*www.tmk.com.pl*

Mikroprocesorowy regulator temperatury - sterownik wentylatora podmuchowego i pompy obiegowej do kotła c.o.

## MTS 8

z możliwością sterowania zewnętrznego

### ***Załącznik do instrukcji obsługi i instalowania***

#### Instalacja

Termostat pokojowy zainstalować zgodnie z jego instrukcją obsługi.

Sterownik MTS 8 należy połączyć z termostatem pokojowym za pomocą wtyku "Jack" (znajdującego się w komplecie) oraz przewodu dwużyłowego.

Gniazdo "Jack" znajduje się na lewej ściance sterownika.

W termostacie pokojowym podłączyć przewód do zacisków COM oraz NC, które są zwarte przy nieaktywnym wskaźniku grzania na termostacie.

Taką sytuację sterownik MTS 8 sygnalizuje świecącą się kropką z prawej strony wyświetlacza cyfrowego.

#### Praca

MTS 8 utrzymuje zadaną temperaturę kotła aż do osiągnięcia temperatury nastawionej na termostacie pokojowym. Od tego momentu z prawej strony wyświetlacza sterownika świeci się kropka. Sterownik przerywa pracę dmuchawy i zapewnia spalanie gromadzących się gazów. Przy spadku temperatury w pomieszczeniu sterownik MTS 8 wznawia pracę dmuchawy.

Przy odłączonym przewodzie sterowania zewnętrznego sterownik pracuje jak podstawowa wersja - utrzymuje zadaną temperaturę kotła.